



PROGRAMA PARA VISOR AIRPORT

GENERALIDADES

- Balanza Solo-Peso para control de facturación de peso de equipaje en aeropuertos.
- Nivel de Alarma por sobrepeso programable.
- Control de total de peso facturado a un pasajero.
- Control de total de peso facturado.

COMUNICACIONES

- Posibilidad de comunicar en RS-232 en modo Espera de Petición, Automático o por pulsador.

RELÉS

- Relé de sobrecarga: indica que peso suma de equipajes es superior a un valor programable (se programa un porcentaje sobre el peso máximo).
- Relé para indicar que pesa correctamente (está en modo normal de pesada y dentro del rango de pesos que permite la báscula).

PARAMETROS AJUSTABLES

PARAMETROS METROLOGICOS

- Borrado General.
- Número de Divisiones.
- Valor de la división digital.
- Número de decimales de peso.
- Valor de Cero Inicial.
- Valor de Cero Tracking.
- Valor de Filtro Digital.

- Paso por cero para poder sumar
- Alta Resolución.

PARAMETROS NO METROLOGICOS

- Trabajo como sólo peso.
- Valor de la sobrecarga.
- Tipo de envío.
- Velocidad de comunicación.
- Paridad.
- Numero de Bits.
- Número de Stop Bits.

OPCIONES DE MENU

- Trabajo como sólo peso.
- Valor de la sobrecarga.
- Tipo de envío.
- Velocidad de comunicación.
- Paridad.
- Numero de Bits.
- Número de Stop Bits.