



GRUPO EPELSA S.L.



**ANNEXE MANUEL UTILISATION.
INDICATEUR
DE06.0 pour pesage des animaux vivants**

MODE DE FONCTIONNEMENT.

Depuis le mode Poids, à l'appui sur la touche , l'indicateur commencera à effectuer des pesées, tandis qu'il affichera le message **LEctur**. Une fois le temps programmé écoulé, l'indicateur effectuera une moyenne des pesées effectuées et l'affichera.

Pour différencier le poids moyen du poids réel, l'indicateur affichera la lettre F comme premier digit lors de l'affichage du poids moyen.

Pour sortir un ticket, appuyer sur la touche **f** lorsque le poids est stable. Le poids imprimé sera toujours le poids moyen calculé.

MODE REGLAGE.

Pour programmer les temps de lecture et d'échantillonnage, il est nécessaire d'entrer en mode programmation.

Une fois les paramètres habituels renseignés (*format de date, unité de poids, format d'impression, etc.*), l'indicateur demandera **le temps d'échantillonnage TLEC (de 4 a 20 secondes)** et **le temps d'affichage du poids moyen TMUE (de 1 a 10 secondes)**.