

PROCEDURE DE REGLAGE PHOTOCELLULE EUROSCALE.

Depuis le mode travail la balance affichant des valeurs de poids et prix nulles ,appuyer simultanément sur les touches « SHIFT » et « ↑ » la balance affiche alors MENU GENERAL FONCTION DIRECTE 0 .

Taper alors le code « 0 » et « 6 » la balance affiche alors CLEF taper alors « SP » « E » « P » « F » « A » « B » puis « INTRO » la balance affiche CONF ETIQUET VITESSE AVANCE XX ,appuyer alors deux fois sur « ↑ » la balance affiche alors AUTODET.OPTO.ETQ ,valider alors par « INTRO » la balance réalise alors le réglage photocellule ,une fois l'avance étiquette terminée appuyer deux fois sur la touche « ESC » .