

## REGLAGE PHOTOCELLULE EUROSCALE 2/MERCURE 2.

APPUYER SUR LES TOUCHES  + , LA BALANCE AFFICHE ALORS LE MESSAGE « FONCTION DIRECTE 0 »

TAPER 06 AU CLAVIER LA BALANCE AFFICHE ALORS « CLEF »

TABULER ALORS  «  » «  » «  » «  » «  » et

  
valider par

LA BALANCE AFFICHE ALORS « ACCES USINE » UN COURT INSTANT PUIS « VITESSE AVANCE XX »

TAPER ALORS 2 FOIS SUR  LA BALANCE AFFICHE ALORS « AUTODET.OPTO.ETQ XXX »

APPUYER SUR  LE REGLAGE SE FAIT AUTOMATIQUEMENT.

UNE FOIS L'ETIQUETTE SORTIE APPUYER DEUX FOIS SUR .