



Kurzanleitung v. 3.

TouchScale / K-Scale





Kurzanleitung

TouchScale / K-Scale


Das Prinzip des Menüs der K-Scale und Touchscale zielt darauf ab, die Interaktion zwischen dem Benutzer und der Waage zu erleichtern, indem es die visuelle Kraft der Bildschirme nutzt und auf intuitive Weise die vielfältigen Möglichkeiten des Wiegegerätes aufzeigt.

Das Programm bietet Ihnen Informationen sowie sofortige Bearbeitungsmöglichkeiten unter anderem der Artikeldatenbank, der Verkaufsdaten, des Inventars, der an Ihrer Waage integrierten Marketing-Werkzeuge (z.B. Playlisten, Videos und Bilder), der Rückverfolgung von Treuepunkten für Kunden und Darstellung und Bearbeitung von Listen.

Mit diesem leistungsstarken Werkzeug kann das Programm dank des einfachen Zugriffs auf die Waageninformationen durch ansprechende und einfache Menüs und Untermenüs übersichtlich programmiert und konfiguriert werden.

Diese Kurzanleitung soll Ihnen helfen, die verschiedenen Funktionen, die Ihnen die Anwendung zur Verfügung stellt, einfach und schnell kennenzulernen.

Die PC-Waage entwickelt sich ständig weiter und erweitert ihre Funktionalitäten kontinuierlich, daher kann diese Anleitung in kleinen Details von der Version abweichen, mit der Sie arbeiten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns.





STARTBILDSCHIRM

Startbildschirm: Hier können Sie die angezeigten Verknüpfungen verwalten und mit den Schaltflächen auf der linken Seite zwischen den verschiedenen Bildschirmen navigieren.



Waageninformation,
Version usw



SUMMEN

Verkaufsberichte, Abrechnung, Datenexport und -löschung.



PROGRAMMIERUNG

Verwalten Sie Waageninformationen: Zähler, Familien, Lieferanten, Barcodes, Lagerbestand und weitere Optionen.




KONFIGURATION

Waageneinstellungen, Erscheinungsbild, Werbung, Waagendatenbank, Benutzerverwaltung und Lizenzen.



WAAGENNETZWERK

Skalieren Sie Netzwerkdaten, Netzwerkmanagement und Kommunikation.



Gerät ausschalten

Datum und Uhrzeit



Verknüpfungen


Legen Sie benutzerdefinierte Verknüpfungen fest und passen Sie den Startbildschirm an Ihren Geschmack an. Diese Verknüpfungen gelten für jede Verkaufsform unabhängig. Standardmäßig werden die folgenden Verknüpfungen angezeigt:

- Artikel
- Artikelpreise
- Angebote
- Verpackungsbericht
- Automatische Bezahlung
- Sicherheitskopie

SCHNELLER ZUGRIFF AUF DAS "KLASSISCHE" MENÜ DER WAAGE



TEAMVIEWER



BENUTZERWECHSEL



ENCASE



AUSWAHL
EINE FORM VON
VERKAUF



ASSISTENT



KURZANLEITUNG
PDF



TARAS / SRIKTE



Konfiguration einer Waage in 5 Schritten



Konfiguration eines Waagen-Netzwerks in 4 Schritten



MENÜSTRUKTUR



SUMMEN

BERICHTE

Verkaufsbericht
Verpackungsbericht
Listenauswahl
Fakturierung
CSV Export
Bon-Export

LÖSCHEN

Löschen von Bons
Verpackungsetiketten löschen
Bestand und Inventar löschen
Tagessummen löschen
Selbstbedienungsetiketten
löschen
Ladenbestellung löschen



PROGRAMMIERUNG **PROGRAMMIERUNG**

Verkaufstheken
Warengruppen
Artikel
Artikelpreise
Tarife
Angebote
Qualitätsstufen
MwSt

ANDERE OPTIONEN

Verkäufer
Kunden
Kundenbestellung
Abteilungsregister
Tastaturbelegung
Tarifestwerte
Zahlungsarten

BARCODE

EAN13
Code128
QR
EAN128

BESTAND

Bestandskontrolle
Bestand
Schwund
Ladenbestellung

RÜCKVERFOLGBARKEIT

Rind
Erweiterte Verpackungsdaten
Nährwertangaben

MORE

Tastenkombinationen
Schnellverkaufstasten
Ober-Untergrenzen
Bonmarkierungen



KONFIGURATION **EINSTELLUNGEN**

Waageneinstellungen
Nummerierung
Datenpflege Verkaufsarten
Arbeitseinstellungen
Treuepunkte

AUTOMATISCH

Taskplaner
Anwendung aktualisieren
Skripte

ERSCHEINUNGSBILD

Erscheinungsbild
Farben
Ton
Sprache
Datum und Uhrzeit

WERBUNG / TEXTE

Identifikationstexte
Werbung
Werbung-Playlisten

DATENBANK

Sicherheitskopie Speichern
Zurücksetzen der Datenbank
Sicherheitskopie wiederherstellen

GERÄTE

Drucker
Automatische Wartenummer
Automatische Bezahlung
Kartenzahlung
Betriebliche Zusatzfunktionen

BENUTZER

Benutzer
Auswahl Defaultbenutzer
Benutzerwechsel

ERGÄNZUNGEN

Zusatzlizenzen
Steuerregister

GEWICHTSKONFIGURATION

Gewichtskalibrierung
Gewichtskonfiguration
Gewichtskontrolle
Seriennummer der Waage

DATALOGGER

Datalogger
Technischer Service



WAAGENNETZWERK **WAAGENNETZWERK**

Ethernet
Anschließen an
Waagennetzwerk
Eigenes Waagennetzwerk
Datenbank kopieren
Server-Waage erstellen /
umbenennen
Vom Netz trennen
Durchsuchen
Verbindungen



SUMMEN

BERICHTE



Verkaufsbericht



Fakturierung



Verpackungsbericht



CSV Export



Listenauswahl



Bon-Export

LÖSCHEN



Löschen von Bons



Tagessummen löschen



Verpackungsetiketten
löschen



Selbstbedienungsetiketten
löschen



Bestand und Inventar
löschen



Ladenbestellung löschen







PROGRAMMIERUNG

PROGRAMMIERUNG

	Verkaufstheken
	Warengruppen
	Artikel
	Artikelpreise
	Tarife
	Angebote
	Qualitätsstufen
	MwSt

BARCODE

	EAN13
	Code128
	QR
	EAN128

ANDERE OPTIONEN

	Verkäufer
	Kunden
	Kundenbestellung
	Abteilungsregister
	Tastaturbelegung
	Tarafestwerte
	Zahlungsarten

BESTAND

	Bestandskontrolle
	Bestand
	Schwund
	Ladenbestellung

RÜCKVERFOLGBARKEIT

	Rind
	Erweiterte Verpackungsdaten
	Nährwertangaben

MORE

	Tastenkombinationen
	Schnellverkaufstasten
	Ober-Untergrenzen
	Bonmarkierungen



KONFIGURATION



1 / 2



EINSTELLUNGEN



Waageneinstellungen



Nummerierung



Datenpflege
Verkaufsarten



Arbeitseinstellungen



Treuepunkte

ERSCHEINUNGSBILD



Erscheinungsbild



Farben



Ton



Sprache



Datum und Uhrzeit

DATENBANK



Sicherheitskopie
Speichern



Zurücksetzen der
Datenbank



Sicherheitskopie
wiederherstellen

GERÄTE



Drucker



Automatische
Wartenummer



Automatische
Bezahlung



Kartenzahlung



Betriebliche
Zusatzfunktionen

AUTOMATISCH



Taskplaner



Anwendung
aktualisieren



Skripte

WERBUNG / TEXTE



Identifikationstexte



Werbung



Werbung-Playlisten

ERGÄNZUNGEN



Zusatzlizenzen



Steuerregister

P. 2

KONFIGURATION



KONFIGURATION



2/2



BENUTZER



Benutzer



Auswahl
Defaultbenutzer



Benutzerwechsel

GEWICHTSKONFIGURATION



Gewichtskalibrierung



Gewichtskonfiguration



Gewichtskontrolle



Seriennummer der
Waage

DATALOGGER



Datalogger



Technischer Service



P. 1
KONFIGURATION



WAAGENNETZWERK



WAAGENNETZWERK



Ethernet



Server-Waage erstellen / umbenennen



Anschließen an Waagennetzwerk



Vom Netz trennen



Eigenes Waagennetzwerk



Durchsuchen



Datenbank kopieren



Verbindungen





MADRID

C/Punto Net, 3
Parque Tecnológico TECNOALCALÁ
28805 Alcalá de Henares Madrid
Telf. +34 91 830 46 16
Fax. +34 91 830 58 64
info@grupoepelsa.com

BARCELONA / Berga

Sant Bartomeu, 106-109
Pol.Ind. La Valldan
08600 Berga (Barcelona)
Telf.. +34 93 822 13 33
info@grupoepelsa.com

BARCELONA / Cornellá de Llobregat

Passeig del Ferrocarrils Catalans, 117.
3ª Planta, Oficina 25
08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona)
Telf.. +34 93 654 62 12
info@grupoepelsa.com

SEVILLA

Pol. Industrial La Red
Calle 25 Nave 16
41500 Alcala de Guadaira (Sevilla).
Telf. +34 95 563 07 09
info@grupoepelsa.com

FRANCE

EXA – Pesage Electronique
4 rue Rémora.
Zone d'Activités Rémora
33170 Gradignan
Tél :+33 556 757 780
Fax : +33 587 720 012
info@exa-france.com

GRUPOEPELSA.COM