



Kurzanleitung

TouchScale / K-Scale

Die Oberfläche für K-Scale und TouchScale hat als Prinzip die Interaktion zwischen Anwender und Waage zu erleichtern. 15" Bildschirme für eine bessere Visualisierung, auch werden auf intuitiver Art die vielfältigen Möglichkeiten des Wiegegerätes gezeigt.

Die Anwendung bietet Ihnen Informationen und die Möglichkeit zur sofortigen Bearbeitung der Artikeldatenbank, der Verkaufsdaten, des Inventars, der Listen, der in den Waagen integrierten Marketing-Werkzeuge, wie Playlisten, Videos und Bilder, der Rückverfolgung, der Treuepunkte für Kunden, unter anderem.

Dank dem leichten Zugang zur Waagen-Information, zeichnet sich die Anwendung durch attraktive und einfache Menüs und Untermenüs aus, mit denen Sie dieses leistungsstarke Werkzeug intuitiv programmieren und konfigurieren können.

Diese Kurzanleitung wird Ihnen helfen die verschiedenen Funktionen, die Ihnen die Anwendung bietet zu kennen. Sie werden sich auch einfach und schnell mit den verschiedenen Informationsstufen des Geräts vertraut machen.



MENÜSTRUKTUR

Kurzanleitung

SUMMEN



Berichte

Verkaufsbericht
Fakturierung
Verpackungsbericht
CSV Export
Listenauswahl
Ticket export

Löschen

Löschung von Bons
Verpackungsetiketten löschen
Bestand und Inventar löschen
Tagessummen löschen
Selbstbedienungsetiketten löschen
Ladenbestellung löschen

PROGRAMMIERUNG



Programmierung

Verkaufstheken
Warengruppen
Artikel
Artikelpreise
Tarife
MwSt

Andere Optionen

Verkäufer
Kunden
Kundenbestellung
Artikelabteilungen
Tastaturbelegung
Tara-Behälter
Zahlungsarten
Schnell Verkaufstasten

Barcode

EAN13
Code128
QR
EAN128

Inventar

Bestandskontrolle
Bestand
Ladenbestellung

Rückverfolgbarkeit

Rind
Allgemein erweitert
Nährwertangaben
Qualitätsstufe
Bonmarkierungen

KONFIGURATION



Einstellungen

Waageneinstellungen
Nummerierung
Datenpflege Verkaufsarten
Arbeitseinstellungen
Treuepunkte

Automatisierung

Taskplaner
Anwendung aktualisieren
Skripten

Erscheinungsbild

Erscheinungsbild
Farben
Ton
Sprache
Datum und Uhrzeit

Werbung / Texte

Identifikationstexte
Werbung
Werbung-Playlisten
Datenbank
Sicherheitskopie speichern
Datenbank starten
Sicherheitskopie wiederherstellen

Geräte

Drucker
Automatische Wartenummer
Automatische Zahlung
Bezahlung mit Karte

Benutzer

Benutzer
Auswahl Defaultbenutzer
Benutzerwechsel

Gewichtseinstellung

Gewichtskalibrierung
Gewichtskonfiguration
Gewichtsveränderung
Seriennummer Waage

WAAGENNNetzwerk



Waagennetzwerk

Ethernet
Zum Waagennetzwerk verbinden
Eigenes Waagennetzwerk
Datenbank kopieren
Server Erstellung / Umbenennung
Vom Netz trennen
Durchsuchen

SUMMEN



Berichte

Verkaufsbericht
Fakturierung
Verpackungsbericht
CSV Export
Listenauswahl
Ticket export

Löschen

Löschung von Bons
Verpackungsetiketten löschen
Bestand und Inventar löschen
Tagessummen löschen
Selbstbedienungsetiketten löschen
Ladenbestellung löschen

PROGRAMMIERUNG




Programmierung
Verkaufstheken
Warengruppen
Artikel
Artikelpreise
Tarife
MwSt

Barcode
EAN13
Code128
QR
EAN128

Rückverfolgbarkeit
Rind
Allgemein erweitert
Nährwertangaben
Qualitätsstufe
Bonmarkierungen

Andere Optionen
Verkäufer
Kunden
Kundenbestellung
Artikelabteilungen
Tastaturbelegung
Tara-Behälter
Zahlungsarten
Schnell Verkaufstasten

Inventar
Bestandskontrolle
Bestand
Ladenbestellung



KONFIGURATION



Einstellungen

Waageneinstellungen
Nummerierung
Datenpflege Verkaufsarten
Arbeitseinstellungen
Treuepunkte

Erscheinungsbild

Erscheinungsbild
Farben
Ton
Sprache
Datum und Uhrzeit

Automatisierung

Taskplaner
Anwendung aktualisieren
Skripten

Datenbank

Sicherheitskopie speichern
Datenbank starten
Sicherheitskopie wiederherstellen

Benutzer

Benutzer
Auswahl Defaultbenutzer
Benutzerwechsel

Gewichtseinstellung

Gewichtskalibrierung
Gewichtskonfiguration
Gewichtsveränderung
Seriennummer Waage

Geräte

Drucker
Automatische Wartenummer
Automatische Zahlung
Bezahlung mit Karte

Werbung / Texte

Identifikationstexte
Werbung
Werbung-Playlisten



WAAGENNETZWERK



Waagennetzwerk

Ethernet

Zum Waagennetzwerk verbinden

Eigenes Waagennetzwerk

Datenbank kopieren

Server Erstellung / Umbenennung

Vom Netz trennen

Durchsuchen

Waageninformation Datum und Uhrzeit

INICIO



Menü verlassen

Übliche Funktionen

Teamviewer

Encase

Kurzanleitung pdf

Benutzer wechseln

Taras / Skripten

Wizard

Home

Summen

Programmierung

Konfiguration

Waagennetzwerk

Gerät ausschalten



WIZARD



Ermöglicht die Befolgung der häufigsten Schritte für die Konfiguration einer Waage, oder eines Waagen-Netzwerks.

Konfiguration einer Waage in 5 Schritte:

1. Name und Nummer der Theke/en eingeben.
2. Warengruppen programmieren.
3. Artikel mit Angabe der dazugehörigen Warengruppe anlegen.
4. Warengruppen mit Anordnung am Bildschirm zu der Theke hinzufügen.
5. Firmendaten eingeben.

Konfiguration eines Waagen-Netzwerks in 4 Schritte:

1. Nummer der Waage am Netz und dazugehörige Theke eingeben.
2. IP-Adresse der Netz-Waage einrichten.
3. Server-Waage erstellen oder umbenennen.
4. Zu benutzenden Waagen-Netzwerk an der Sklaven-Waage auswählen.



MADRID

C/Punto Net, 3
Parque TecnológicoTECNOALCALÁ
28805 Alcalá de Henares Madrid
Telf. +34 91 830 46 16
Fax. +34 91 830 58 64
infomad@grupoepelsa.com

BARCELONA / Berga

Sant Bartomeu, 108-109
Pol.Ind. La Validan
08600 Berga (Barcelona)
Telf.. +34 93 822 13 33
Fax. +34 93 821 22 34
infobrg@grupoepelsa.com

BARCELONA / El Papiol

Polígono Industrial El Canyet, Nave 7D
08754 – El Papiol (Barcelona)
Telf.. +34 93 654 62 12
Fax. +34 93 654 54 53
infobcn@grupoepelsa.com

SEVILLA

Pol. Industrial La Red
Calle 25 Nave 16
41500 Alcala de Guadaira (Sevilla).
Telf. +95 563 07 09
infomad@grupoepelsa.com

FRANCE

EXA – Pesage Electronique
4 rue Rémora.
Zone d'Activités Rémora
33170 Gradignan
Tél :+33 556 757 780
Fax : +33 587 720 012
info@exa-france.com



http://www.grupoepelsa.com/documentacion/manuales/User_Manual_KScale_TouchScale_DE.pdf