





# Kurzanleitung

## K-Scale 12"

Die Oberfläche für K-Scale hat als Prinzip die Interaktion zwischen Anwender und Waage zu erleichtern. 12" Bildschirme für eine bessere Visualisierung, auch werden auf intuitiver Art die vielfältigen Möglichkeiten des Wiegegerätes gezeigt.

Die Anwendung bietet Ihnen Informationen und die Möglichkeit zur sofortigen Bearbeitung der Artikeldatenbank, der Verkaufsdaten, des Inventars, der Listen, der in den Waagen integrierten Marketing-Werkzeuge, wie Playlisten, Videos und Bilder, der Rückverfolgung, der Treuepunkte für Kunden, unter anderem.

Dank dem leichten Zugang zur Waagen-Information, zeichnet sich die Anwendung durch attraktive und einfache Menüs und Untermenüs aus, mit denen Sie dieses leistungsstarke Werkzeug intuitiv programmieren und konfigurieren können.

Diese Kurzanleitung wird Ihnen helfen die verschiedenen Funktionen, die Ihnen die Anwendung bietet zu kennen. Sie werden sich auch einfach und schnell mit den verschiedenen Informationsstufen des Geräts vertraut machen.

# MENÜSTRUKTUR

# Kurzanleitung



## SUMMEN

### Berichte

Verkaufsbericht

Fakturierung

Verpackungsbericht

CSV Export

Listenauswahl

Ticket export

### Löschen

Löschung von Bons

Verpackungsetiketten

löschen

Bestand und Inventar

löschen

Tagessummen löschen

Selbstbedienungsetiketten löschen

Ladenbestellung löschen



## PROGRAMMIERUNG

### Programmierung

Verkaufstheken

Warengruppen

Artikel

Artikelpreise

Tarife

MwSt

### Andere Optionen

Verkäufer

Kunden

Kundenbestellung

Artikelabteilungen

Tastaturbelegung

Tara-Behälter

Zahlungsarten

Schnell Verkaufstasten

### Barcode

EAN13

Code128

QR

EAN128

### Inventar

Bestandskontrolle

Bestand

Ladenbestellung

### Rückverfolgbarkeit

Rind

Allgemein erweitert

Nährwertangaben

Qualitätsstufe

Bonmarkierungen



## KONFIGURATION

### Einstellungen

Waageneinstellungen

Nummerierung

Datenpflege Verkaufsarten

Arbeitseinstellungen

Treuepunkte

### Automatisierung

Taskplaner

Anwendung aktualisieren

Skripten

### Erscheinungsbild

Erscheinungsbild

Farben

Ton

Sprache

Datum und Uhrzeit

### Werbung / Texte

Identifikationstexte

Werbung

Werbung-Playlisten

### Datenbank

Sicherheitskopie speichern

Datenbank starten

Sicherheitskopie wiederherstellen

### Geräte

Drucker

Automatische Wartenummer

Automatische Zahlung

Bezahlung mit Karte

### Gewichtseinstellung

Gewichtskalibrierung

Gewichtskonfiguration

Gewichtsveränderung

Seriennummer Waage



## WAAGENNETZWERK

### Waagennetzwerk

Ethernet

Zum Waagennetzwerk verbinden

Eigenes Waagennetzwerk

Datenbank kopieren

Server Erstellung / Umbenennung

Vom Netz trennen

Durchsuchen



# SUMMEN



## Berichte

Verkaufsbericht  
Fakturierung  
Verpackungsbericht  
CSV Export  
Listenauswahl  
Ticket export

## Löschen

Löschung von Bons  
Verpackungsetiketten löschen  
Bestand und Inventar löschen  
Tagessummen löschen  
Selbstbedienungsetiketten löschen  
Ladenbestellung löschen



# PROGRAMMIERUNG



## Programmierung

Verkaufstheken  
Warengruppen  
Artikel  
Artikelpreise  
Tarife  
MwSt

## Andere Optionen

Verkäufer  
Kunden  
Kundenbestellung  
Artikelabteilungen  
Tastaturbelegung  
Tara-Behälter  
Zahlungsarten  
Schnell Verkaufstasten

## Rückverfolgbarkeit

Rind  
Allgemein erweitert  
Nährwertangaben  
Qualitätsstufe  
Bonmarkierungen

## Barcode

EAN13  
Code128  
QR  
EAN128

## Inventar

Bestandskontrolle  
Bestand  
Ladenbestellung



# KONFIGURATION



## Einstellungen

Waageneinstellungen  
Nummerierung  
Datenpflege Verkaufsarten  
Arbeitseinstellungen  
Treuepunkte

## Geräte

Drucker  
Automatische Wartenummer  
Automatische Zahlung  
Bezahlung mit Karte

## Datenbank

Sicherheitskopie speichern  
Datenbank starten  
Sicherheitskopie wiederherstellen

## Benutzer

Benutzer  
Auswahl Defaultbenutzer  
Benutzerwechsel

## Gewichtseinstellung

Gewichtskalibrierung  
Gewichtskonfiguration  
Gewichtsveränderung  
Seriennummer Waage

## Automatisierung

Taskplaner  
Anwendung aktualisieren  
Skripten

## Erscheinungsbild

Erscheinungsbild  
Farben  
Ton  
Sprache  
Datum und Uhrzeit

## Werbung / Texte

Identifikationstexte  
Werbung  
Werbung-Playlisten





# WAAGENNETZWERK



## Waagennetzwerk

### Ethernet

Zum Waagennetzwerk verbinden

Eigenes Waagennetzwerk

Datenbank kopieren

Server Erstellung / Umbenennung

Vom Netz trennen

Durchsuchen



# HOME



Übliche Funktionen Wageninformation Menü verlassen



Teamviewer



Encase



Wizard



Taras / Skripten



Benutzer wechseln



Kurzanleitung pdf

Gerät ausschalten

Datum und Uhrzeit

Home

Summen

Programmierung

Konfiguration

Waagennetzwerk





# WIZARD



**Ermöglicht die Befolgung der häufigsten Schritte für die Konfiguration einer Waage, oder eines Waagen-Netzwerks.**

## Konfiguration einer Waage in 5 Schritte:

1. Name und Nummer der Theke/en eingeben.
2. Warengruppen programmieren.
3. Artikel mit Angabe der dazugehörigen Warengruppe anlegen.
4. Warengruppen mit Anordnung am Bildschirm zu der Theke hinzufügen.
5. Firmendaten eingeben.

## Konfiguration eines Waagen-Netzwerks in 4 Schritte:

1. Nummer der Waage am Netz und dazugehörige Theke eingeben.
2. IP-Adresse der Netz-Waage einrichten.
3. Server-Waage erstellen oder umbenennen.
4. Zu benutzenden Waagen-Netzwerk an der Sklaven-Waage auswählen.



# GRUPO EPELSA

## HANDBUCH LINK

[http://www.grupoepelsa.com/documentacion/manuales/User\\_Manual\\_KScale\\_TouchScale\\_DE.pdf](http://www.grupoepelsa.com/documentacion/manuales/User_Manual_KScale_TouchScale_DE.pdf)



### MADRID

C/Punto Net, 3  
Parque TecnológicoTECNOALCALÁ  
28805 Alcalá de Henares Madrid  
Telf. +34 91 830 46 16  
Fax. +34 91 830 58 64  
[infomad@grupoepelsa.com](mailto:infomad@grupoepelsa.com)

**BARCELONA / Berga**  
Sant Bartomeu, 108-109  
Pol.Ind. La Validan  
08600 Berga (Barcelona)  
Telf.. +34 93 822 13 33  
Fax. +34 93 821 22 34  
[infobrg@grupoepelsa.com](mailto:infobrg@grupoepelsa.com)

**BARCELONA / El Papiol**  
Polígono Industrial El Canyet, Nave 7D  
08754 – El Papiol (Barcelona)  
Telf.. +34 93 654 62 12  
Fax. +34 93 654 54 53  
[infobcn@grupoepelsa.com](mailto:infobcn@grupoepelsa.com)

**SEVILLA**  
Pol. Industrial La Red  
Calle 25 Nave 16  
41500 Alcala de Guadaira (Sevilla).  
Telf. +95 563 07 09  
[infomad@grupoepelsa.com](mailto:infomad@grupoepelsa.com)

**FRANCE**  
EXA – Pesage Electronique  
4 rue Rémora.  
Zone d'Activités Rémora  
33170 Gradignan  
Tél :+33 556 757 780  
Fax : +33 587 720 012  
[info@exa-france.com](mailto:info@exa-france.com)