



Guía rápida

K-Scale 12"



El menú K-Scale tiene como principio facilitar la interacción entre el usuario y la balanza, aprovechando la potencia visual de las pantallas de 12 pulgadas y mostrando de forma intuitiva las múltiples posibilidades que tiene el equipo de pesaje.

La aplicación le proporcionará información y capacidad de edición inmediata de la base de datos de productos, ventas, inventario, listados, las herramientas de marketing integradas en su balanza como playlists, videos e imágenes, seguimiento de puntos de fidelización para clientes, entre otros.

Gracias a la facilidad de acceso a la información de la balanza, la aplicación se caracteriza por unos menús y submenús atractivos y sencillos, que le permitirán programar y configurar de una manera clara esta potente herramienta.

Esta guía rápida le será útil para conocer las distintas funciones que la aplicación pone a su disposición de una manera sencilla y rápida.

ESTRUCTURA DE MENÚ

Guía Rápida



TOTALES

Informes

Informes de ventas

Facturación

Informes de envasado

Export CSV

Selección de Listados

Exportar tiques

Borrados

Borrado de Tiques

Borrar totales diarios

Borrar Etiquetas Envasado

Borrar Etiquetas autoservicio

Borrar Inventario y Stock

Borrado de pedido



PROGRAMACIÓN

Programación

Mostradores

Familias

Artículos

Precio artículos

Tarifas

IVA

Otras opciones

Vendedores

Clientes

Pedido cliente

Secciones

Teclas Directas

Taras codificadas

Formas de pago

Teclas de venta rápida

Código de Barras

EAN13

Code128

QR

EAN128

Stock

Control de Stock

Inventario

Pedido Tienda

Trazabilidad

Vacuno

Genérico Extendido

Información nutricional

Niveles de Calidad

Marcas de tique



CONFIGURACIÓN

Ajustes

Ajustes Balanza

Numeración

Mantenimiento Tipos de Venta

Ajustes Trabajo

Puntos de Fidelización

Automatización

Programación de tareas

Actualizar aplicación

Scripts

Apariencia

Apariencia

Colores

Sonido

Idioma

Fecha y Hora

Textos identificativos

Textos identificativos

Publicidad

Playlists

Base de datos

Almacenar copia de seguridad

Inicializar base de datos

Restaurar copia de seguridad

Dispositivos

Impresoras

Turno automático

Cajón automático

Pago con tarjeta

Usuarios

Usuarios

Selección de usuario por defecto

Cambio de usuario

Configuración Peso

Ajuste de peso

Configuración Peso

Verificación de Peso

N. Serie balanza



RED DE BALANZAS

Red de balanzas

Ethernet

Unirse a una Red de

Balanzas

Red de balanzas propia

Copiar base de datos

Crear/Renombrar Servidora

Separar de la red

Explorar

TOTALES



Informes

Informes de ventas
Facturación
Informes de envasado
Export CSV
Selección de Listados
Exportar tiques

Borrados

Borrado de Tiques
Borrar totales diarios
Borrar Etiquetas Envasado
Borrar Etiquetas autoservicio
Borrar Inventario y Stock
Borrado de pedido



PROGRAMACIÓN



Programación

Mostradores
Familias
Artículos
Precio artículos
Tarifas
IVA

Otras opciones

Vendedores
Clientes
Pedido cliente
Secciones
Teclas Directas
Taras codificadas
Formas de pago
Teclas de venta rápida

Trazabilidad

Vacuno
Genérico Extendido
Información nutricional
Niveles de Calidad
Marcas de tique

Código de Barras

EAN13
Code128
QR
EAN128

Stock

Control de Stock
Inventario
Pedido Tienda



CONFIGURACIÓN



Ajustes

Ajustes Balanza
Numeración
Mantenimiento Tipos de Venta
Ajustes Trabajo
Puntos de Fidelización

Dispositivos

Impresoras
Turno automático
Cajón automático
Pago con tarjeta

Base de datos

Almacenar copia de seguridad
Iniciar base de datos
Restaurar copia de seguridad

Usuarios

Usuarios
Selección de usuario por defecto
Cambio de usuario

Automatización

Programación de tareas
Actualizar aplicación
Scripts

Configuración Peso

Ajuste de peso
Configuración Peso
Verificación de Peso
N. Serie balanza

Apariencia

Apariencia
Colores
Sonido
Idioma
Fecha y Hora

Textos identificativos

Textos identificativos
Publicidad
Playlists



COMUNICACIONES



Red de balanzas

Ethernet

Unirse a una Red de Balanzas

Red de balanzas propia

Copiar base de datos

Crear/Renombrar Servidora

Separar de la red

Explorar









INICIO



Funciones habituales

Información de la balanza

Salir del Menú

-  Teamviewer
-  Encase
-  Asistente
-  Taras / Scripts
-  Cambio usuario
-  Guía rápida pdf

Apagar el equipo

Fecha y Hora

Inicio

Totales

Programación Configuración

Redes de
balanzas



ASISTENTE



Permite seguir los pasos más habituales en la configuración de una sola balanza o de una red de balanzas.

Configure una balanza en 5 pasos:

1. Indicamos el número y nombre de mostrador/es.
2. Programamos las familias.
3. Creamos artículos indicando a qué familia pertenece.
4. Agregamos las familias al mostrador y su orden en pantalla.
5. Introducimos datos de la empresa.

Configure una red de balanzas en 4 pasos:

1. Indicamos el número de la balanza en la red y el mostrador al que pertenece.
2. Establecemos la dirección IP de la balanza en red.
3. Creamos o renombramos la servidora de la red de balanzas.
4. En la balanza esclava seleccionamos la red de balanzas a la que vamos a conectar.



GRUPO EPELSA

ENLACE MANUAL

http://www.grupoepelsa.com/documentacion/manuales/User_Manual_KScale_TouchScale_ES.pdf



MADRID

C/Punto Net, 3
Parque Tecnológico TECNOALCALÁ
28805 Alcalá de Henares Madrid
Telf. +34 91 830 46 16
Fax. +34 91 830 58 64
infomad@grupoepelsa.com

BARCELONA / Berga
Sant Bartomeu, 108-109
Pol.Ind. La Validan
08600 Berga (Barcelona)
Telf.. +34 93 822 13 33
Fax. +34 93 821 22 34
infobrg@grupoepelsa.com

BARCELONA / El Papiol
Polígono Industrial El Canyet, Nave 7D
08754 – El Papiol (Barcelona)
Telf.. +34 93 654 62 12
Fax. +34 93 654 54 53
infobcn@grupoepelsa.com

SEVILLA

Pol. Industrial La Red
Calle 25 Nave 16
41500 Alcala de Guadaira (Sevilla).
Telf. +95 563 07 09
infomad@grupoepelsa.com

FRANCE

EXA – Pesage Electronique
4 rue Rémora.
Zone d'Activités Rémora
33170 Gradignan
Tél : +33 556 757 780
Fax : +33 587 720 012
info@exa-france.com