



Encase XS

Software de diseño de etiquetas

Manual usuario

 TouchScale XS

 GRUPO EPELSA


CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	3
INTERFAZ.....	3
Barra de Herramientas.....	3
Ventana de propiedades.....	4
Ventana de dibujo.....	4
Ventana de nueva etiqueta.....	4
Elementos en la etiqueta.....	5
DISEÑO DE NUEVAS ETIQUETAS.....	5
AÑADIR CONDICIONES.....	7
ELEMENTOS.....	8
Texto.....	8
Campos.....	8
Imágenes.....	8
Sellos.....	9
Código de barras.....	9
SELECCIÓN DE ELEMENTOS.....	10
EJEMPLOS.....	11
CARGA DE ETIQUETAS.....	12


INTRODUCCIÓN

El programa Encase_XS es una herramienta adicional para la balanza XS par el diseño de las etiquetas en formato XML.


INTERFAZ




BARRA DE HERRAMIENTAS




VENTANA DE PROPIEDADES




VENTANA DE DIBUJO



TANA DE NUEVA ETIQUETA



ELEMENTOS EN LA ETIQUETA




DISEÑO DE NUEVAS ETIQUETAS

Al iniciar el programa las opciones están bloqueadas y el lienzo vacío. Para crear una nueva etiqueta siga los siguientes pasos:


1. Darle al botón de crear una nueva etiqueta



2. A continuación introducir el nombre de la etiqueta y sus dimensiones



- Una vez introducidos los datos, los botones se habrán desbloqueado y en la ventana de dibujo habrá una representación de la etiqueta, en la cual se añadirán los objetos.



- Para crear los elementos de la etiqueta usaremos los botones de la barra de herramientas. Los elementos se crearán en las coordenadas (0,0), para colocarlos en la posición deseada bastará con arrastrarlos a las coordenadas deseadas.

Para **borrar los elementos** no deseados, se bastará con seleccionarlos y darle a la **tecla de Suprimir**. Los elementos se pueden desplazar bien mediante las teclas arriba, abajo, izquierda y derecha, o arrastrando el elemento con el ratón

Para que se pinte el **símbolo monetario** en los textos fijos se **indicará mediante una @**. La balanza al procesar la etiqueta y detectar dicho carácter, lo sustituirá por el símbolo monetario configurado.


- Para crear dos estilos distintos para una misma etiqueta, bastará con darle a crear un nuevo diseño. Para eliminarla habrá que darle al botón de borrar diseño.

Actualmente hay 2 diseños implementados:

El de Pesada: Diseño que se usará para cuando se imprima la etiqueta de la pesada de un artículo

El de totales: Diseño de la etiqueta que se imprime tras hacer un determinado número de líneas y que resume el lote o el conjunto de pesadas realizadas.

Para seleccionar el tipo de diseño, en la pestaña de propiedades del diseño, se seleccionará el tipo de diseño en el desplegable correspondiente.



- Para establecer las propiedades de cada elemento, bastará con seleccionar el elemento y utilizar la ventana de propiedades para personalizar el elemento.

AÑADIR CONDICIONES

Para que los elementos se pinten o no en función de determinados parámetros se les pueden añadir condiciones, tanto a los campos de las etiquetas como a los diseños.

Para añadir las condiciones:

1. Seleccionar el elemento deseado.
2. Ir a ventana de propiedades (de objeto si es un campo de la etiqueta, o de diseño si es al estilo completo de la etiqueta)

Condición

Campo: line.SaleForm

Ninguna

Valor:

Objeto Diseño Documento

Nombre:

Tipo:

Geometría:

Ancho: 0.00 mm

Alto: 0.00 mm

X: 0.00 mm

Y: 0.00 mm


Condición:

Campo: header.LabelType

Ninguna

Valor:

Establecer la condición para que se pinte dicho elemento



ELEMENTOS

Los elementos que aparecen dibujados en la etiqueta son orientativos en cuanto a tamaño de letra y tipo de fuente.

Si algunos de los objetos dibujados en la etiqueta no se usan en XS, simplemente no se imprimirán. Y si por el contrario en XS se tienen configurados algunos e elementos que no están dibujados en la etiqueta, se ignorarán. Los elementos colocados en la etiqueta son “huecos” que XS puede utilizar o no, según estén configurados.

TEXTO

Son textos fijos que se imprimen tal cual han sido definidos. El único parámetro que se sustituye es el @, el cual **será sustituido por el símbolo monetario definido en la balanza.**

CAMPOS

Son textos que mostrarán valores referentes a la venta o al producto que se ha vendido / empaquetado.

line.SaleForm	Tipo de venta (0 para venta por unidades, 1 para venta por 100g, 2 para venta por kilos)
line.ItemName	Nombre del artículo
line.Description	Texto largo del artículo
line.Units	Unidades vendidas
line.Weight	Peso de la venta
line.Price	Precio del artículo
line.NutritionalInfo	Información nutricional del artículo
line.TraceInfo	Información de trazabilidad
line.Off.Description	Descripción del descuento aplicado
line.Off.Import	Importe descontado
line.Amount	Importe total de la venta
line.PackagingDate	Fecha de envasado
line.PreferingDate	Fecha de consumo preferente
line.ExpiringDate	Fecha de caducidad
line.Lote	Número de lote
line.Order	Número de orden
header.Text	Textos libres predefinidos en la balanza
total.Weight	Peso total envasado
total.Units	Unidades totales envasadas
total.Amount	Importe total envasado
total.Operations	Número de operaciones

Se pueden asignar varios campos iguales y que muestren distintos valores/textos. Para ello bastará con asignar el número de ID, en el panel de propiedades. El número de ID se corresponde con el número de texto o valor que se establece en XS.

IMÁGENES


Lugar donde se imprimirá el logo definido en el programa XS en el menú de configuración del modo de trabajo.



SELLOS

Ubicación donde se imprimirán los Sellos/precintos configurados en XS.

La propiedad id establece el número de precinto correspondiente.




CÓDIGO DE BARRAS

Ubicación donde se imprimirá el código de barras que se genere en base a lo configurado en la balanza.

SELECCIÓN DE ELEMENTOS

Para seleccionar los elementos hará falta hacer doble clic en el elemento deseado manteniendo presionada la tecla de control. Una vez esté seleccionado cambiará a color verde indicándonos que el elemento ha sido seleccionado, no afecta a la impresión.



Para des-seleccionar los elementos basta con volver a hacer doble clic manteniendo presionada la tecla de control en el elemento a des-seleccionar, volviendo al color negro por defecto. Si se hace clic derecho se des-seleccionarán todos los elementos seleccionados.

Cuando hay varios elementos seleccionados, las coordenadas X-Y que aparecen en el panel de propiedades, se corresponde con el vértice superior izquierdo del recuadro de selección. Si modificamos dichas coordenadas, la posición relativa entre los elementos seleccionados se mantendrá constante, pero en la nueva posición del bloque.

También se puede arrastrar todo el bloque, o un elemento independiente. Simplemente arrastrándolo mientras tenemos el botón izquierdo del ratón apretado

EJEMPLOS



header.Text

line.ItemName

line.Description



line.Weight **line.Pric** **line.Amou**

header.Text
header.Text



Envasado: line.PackingDate
Cons. preferente: line.PreferingDate
Caducidad: line.ExpiringDate
line.Lote
line.Order



t1

LLUÇ PALANGRE

Description line, línea de descripción, Beschreibungszeile, ³Ä±¼¼@ Åµ¹³Ä ±Æ@Ä, línea di descrizione, linha de descrição



Unidades **NP 1x** €/U **0,25** Importe (€) **0,25**

t2



Envasado: 25/03/2021
Cons. preferente: 25/03/2021
Caducidad: 25/03/2021
000000000098800
7




CARGA DE ETIQUETAS


Una vez definida la estructura de la etiqueta debemos cargarla en la balanza y seleccionarla en el XS para que la utilice.

Para ello se copiará el fichero xml de la etiqueta a la carpeta xml de la balanza utilizando el explorador de ficheros.

1. Abrir el explorador de ficheros
2. Escribir `\\<ip>` (Donde <ip> es la dirección ip correspondiente a la balanza deseada) en la barra de direcciones:



3. Dentro de la carpeta de *xml* seleccionaremos la ruta *labels -> <idioma correspondiente>* y *copiaremos en dicha carpeta el fichero xml creado.*



4. Seleccionar en XS la etiqueta deseada.

MADRID

C/Punto Net, 3
Parque Tecnológico TECNOALCALÁ
28805 Alcalá de Henares Madrid
Telf. +34 91 830 46 16
Fax. +34 91 830 58 64
infomad@grupoepelsa.com

BARCELONA / Berga

Sant Bartomeu, 106-109
Pol.Ind. La Validan
08600 Berga (Barcelona)
Telf.. +34 93 822 13 33
Fax. +34 93 821 22 34
infobrg@grupoepelsa.com

BARCELONA / El Papiol

Polígono Industrial El Canyet, Nave 7D
08754 – El Papiol (Barcelona)
Telf.. +34 93 654 62 12
Fax. +34 93 654 54 53
infobcn@grupoepelsa.com

SEVILLA

Pol. Industrial La Red
Calle 25 Nave 16
41500 Alcala de Guadaira (Sevilla).
Telf. +34 95 563 07 09
infomad@grupoepelsa.com

FRANCE

EXA – Pesage Electronique
4 rue Rémora.
Zone d'Activités Rémora
33170 Gradignan
Tél :+33 556 757 780
Fax : +33 587 720 012
info@exa-france.com